

Handbuch Frostwächter

Art:413910



1. Wichtig:

Der Frostwächter muss an einer geerdeten Steckdose angeschlossen werden.
(Schuko-Steckdose)

2. Daten:

Spannung: 240 V~

Frequenz: 50-60 Hz

Leistung: 200W

Klasse: IP24

L x B x H: 350 x 120 x 75 mm.

3. Verwenden

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose, um den Frostwächter betriebsbereit zu machen.

Stellen Sie das Thermostat auf die gewünschte Temperatur ein (Das Thermostat lässt sich von +5 bis +35 C einstellen).

Sobald die eingestellte Temperatur unterschritten wird, schaltet sich der Frostwächter von selber ein. Bei Überschreiten der eingestellten Temperatur schaltet sich das der Frostwächter wieder aus.

Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Funktion des Frostwächters, um einen einwandfreien und sicheren Betrieb zu gewährleisten.

Bei Wandmontage muss ein Mindestabstand nach unten 6cm, zu beiden Seiten 10cm und nach oben 30cm eingehalten werden.

4. Achtung

Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel unbeschädigt ist und während des Betriebs nicht mit den Heizbereichen in Verbindung kommt.

Verwenden Sie den Frostwächter nicht in Feuchträumen.

Der Frostwächter darf nicht abgedeckt werden (Brandgefahr!).

Reinigung des Gerätes nur mit einem feuchten Tuch.

5. Garantie:

Die nachfolgenden Punkte sind von der Garantie ausgeschlossen.

-normaler Verschleiß

-unsachgemäßer Gebrauch z.B.: falscher Anschluss, Überlastung, Öffnung des Gerätes.



Das Produkt darf nicht im Hausmüll entsorgt werden!